

Mini - Hodiny

Návod na obsluhu



- 1 – tlačidlo pre aktivovanie možností nastavenia
- 2 – tlačidlo nastavenia času dopredu
- 3 – tlačidlo nastavenia času dozadu
- 4 – tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ kúrenie, aktivovanie/deaktivovanie predvoľby
- 5 – aktuálny čas, doba kúrenia, čas predvoľby
- 6 – symbol aktivovanej predvoľby
- 7 – symbol kúrenia
- 8 – symbol predvoľby

Všeobecné pokyny na obsluhu a nastavenie

- ak počas 15 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo, displej sa vráti do východného stavu – zobrazí sa aktuálny čas
- ak pri nastavovaní času tlačidlá 2 a 3 podržíte dlhšie stlačené, rýchlosť nastavenia sa zvýši
- Mini – hodiny umožňujú predvoliť a aktivovať maximálne 3 rôzne časy. Pri zapnutí kúrenia sa každá vykonaná predvoľba deaktivuje. Ak sa požaduje nové zapnutie kúrenia, je nutné predvoľbu aktivovať znovu (pozri *Predvoľba – aktivácia/deaktivácia*).

Nastavenie mini – hodín

Prvé zapnutie

Po pripojení napájacieho napätia začnú blikať všetky symboly. V tomto stave nie je možné zapnúť kúrenie. Najprv je potrebné nastaviť aktuálny čas.

Stlačte tlačidlo 1: začne blikať zobrazenie času, teraz nastavte aktuálny čas tlačidlom 2 alebo 3

Stlačte tlačidlo 1: displej začne zobrazovať aktuálny nastavený čas, bliká dvojbodka

Nastavenie času

Stlačte tlačidlo 1 na viac ako 3 sekundy. Začne blikať zobrazenie času. Teraz je možné tlačidlami 2 alebo 3 nastaviť aktuálny čas. Pre potvrdenie nastavenia času stlačte tlačidlo 1 kratšie ako 5 sekúnd. Displej začne zobrazovať aktuálny nastavený čas, bliká dvojbodka.

Poznámka

Ak po nastavení času nestlačíte tlačidlo 1 do 5 sekúnd, mini – hodiny sa prepnú do režimu nastavenia doby vykurovania.

Nastavenie doby vykurovania

Stlačte tlačidlo 1 na viac ako 3 sekundy. Začne blikať zobrazenie času. Teraz nestláčajte žiadne tlačidlo a čakajte viac ako 5 sekúnd. Mini – hodiny sa prepnú do režimu nastavenia doby vykurovania. Na displeji sa zobrazí symbol kúrenia, začne blikať zobrazenie času. Teraz tlačidlami 2 alebo 3 nastavte dobu vykurovania (10 až 120 minút). Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo 1, displej začne zobrazovať aktuálny čas, bliká dvojbodka.

Nastavenie predvoľby času (programovanie)

Stlačte tlačidlo 1 raz, dvakrát alebo trikrát, pre zvolenie požadovanej predvoľby 1, 2 alebo 3. Na displeji sa

zobrazí čas predvoľby a číslo predvoľby. Tlačidlami 2 a 3 nastavte požadovaný čas predvoľby. Tlačidlom 4 sa aktivuje alebo deaktivuje predvoľba. Pri aktivovaní predvoľby sa na displeji zobrazí symbol „ON“. Ak je predvoľba aktivovaná, na displeji sa je zobrazené číslo predvoľby (1, 2 alebo 3).

Obsluha mini – hodín

Zapnutie kúrenia

Stlačte tlačidlo 4. Na displeji sa zobrazí nastavená doba vykurovania. Následne sa zobrazí zvyšný čas vykurovania a symbol 7.

Vypnutie kúrenia

Stlačte tlačidlo 4. Kúrenie sa vypne približne do 3 minút. Displej začne zobrazovať aktuálny čas.

Trvalá prevádzka

Stlačte a držte stlačené tlačidlo 3. Potom stlačte tlačidlo 4. Kúrenie je teraz trvalo zapnuté až kým ho nevypnete tlačidlom 4.

Aktivovanie a deaktivovanie predvoľby

Stlačením tlačidla 1 vyberte čas predvoľby. Tlačidlom 4 sa aktivuje alebo deaktivuje vybraná predvoľba. Pri aktivovaní predvoľby sa na displeji zobrazí symbol „ON“. Ak je predvoľba aktivovaná, na displeji je zobrazené číslo predvoľby (1, 2 alebo 3).

Špeciálne funkcie len v kombinácii s diaľkovým ovládaním TP41 / TP41i

Programovanie prijímača s vysielačom

Stlačte a držte stlačené tlačidlo 2. Potom stlačte tlačidlo 4. Na displeji sa zobrazia 2 vodorovné čiary. Teraz stlačte tlačidlo na vysielači. Pri úspešnom naprogramovaní prijímača s vysielačom sa displej vráti do východného stavu – zobrazí sa aktuálny čas. Ak programovanie nebolo úspešné, displej sa vráti do východného stavu až po 35 sekundách. V takom prípade postup opakujte.